

Especificaciones del Balastro 315W-240V			
1.Descripción inicial			
1,1	Tensión mínima de arranque	[V]	198 Vac
1,2	Tiempo de inicio	[S]	5 Max
1,3	Tensión de impulso	[KV]	4-6KV
2. Parámetros eléctricos de la lámpara			
2,1	Lampara tipo		CMH 315W
2,2	Tensión	[V]	120
2,3	Corriente	[A]	2.6/3.5
2,4	Potencia	[W]	315
3. Parámetros de entrada			
3,1	Tensión de entrada	[V]	220/240VAC
3,2	Corriente de entrada	[A]	1.55/1.42(100%)
3,3	Potencia de entrada	[W]	340(100%)
3,4	Frecuencia	[HZ]	50/60
3,5	Factor potencia entrada	[cosΦ]	≥0.98
3,6	THD	[%]	≤10
3,7	Rango tensión entrada	[V]	180-300V AC
4. Parámetros de salida			
4,1	Frecuencia nominal	[Hz]	110
4,2	Tensión circuito abierto	[V]	≤400
4,3	Rango regulación	[W]	165w, 260w, 315w, 335w
4,4	Relación cresta de onda	[Ω]	≤1.7
4,5	Eficiencia	[%]	≥92
5. Otros			
5,1	Temperatura carcasa exterior	[°C]	75 Max.
5,2	Vida útil media	[H]	30000
Notas:			Funciones de protección
1.Si la lámpara no se enciende o falla, el balastro deja de funcionar automáticamente después de 30 minutos.			1.Protección contra cortocircuitos
2.Si el balastro deja de funcionar debido a la protección térmica, reinicie el balastro después de esperar 1 minuto.			2.Protección en circuito abierto
3.Desconecte la alimentación del balastro antes de sustituir la lámpara.			3. Protección contra fallos arranque de lámpara

4. Reinicie el balastro después de esperar más de 1 minuto.

4. Protección contra el final de la vida útil de la lámpara.