



***Por favor, usar únicamente con los CLI-MATE Hybrid Controller o con un controlador de frecuencia.**


Control de 3 velocidades (mando con alcance de 25 m)



Control de temperatura y velocidad (Auto ó Manual)



Conexión de alargador



Conexión a cable de corriente

