


STAND FAN ASSEMBLING INSTRUCTION




- For stand fan:
1. Put spring in stand tube form the tube bottom, tighten stand tube to stand base with screw A.
 2. Unscrew the base screw by turning clockwise from the stand pole, and put the base screw through the cross base to stand pole by turning counter clockwise then tighten the base and the extension pole.
 3. Put the base cover on the stand base, pull the extension pole out then tighten the out-joint again.
 4. Place control box firmly on top of extension pole, tighten screw B.


For remote control model:

1. You just push the only button and you could choose the high speed, medium speed, low speed or stop easily.
2. You remove the cover form the back of the remote controller, and put the two batteries, aim it at switch board when operating the remote controller.


Unscrew the blade cap by turning clockwise & rear guard mounting nut by turning counter clockwise



Put rear grille on motor shaft and secure with guard nut




Slide blade on motor shaft




Medidas: 465x175x430mm
Peso Neto: 4900g
Cantidad: 2 PC

Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise




Put front grille on rear grille and close clips or screw grille ring to secure grilles together



WARNING:

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
3. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.


VENTILATEUR DEBOUT INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Pour le ventilateur debout:

1. Mettez ressort dans le tube de support du fond du tube, serrez tube de support sur la base de support avec la vis A.
 2. Dévissez la vis de base en tournant dans le sens horaire à partir du pôle de peuplement, et de mettre les vis de base à travers la base de croix de se perche en tournant dans le sens antihoraire puis serrez la base et la rallonge.
 3. Remettez le couvercle de base sur la base du support, tirez la rallonge sur serrez le hors-commune.
 4. Placez la boîte de commande fermement sur le mât d'extension, serrez la vis B.
- Pour le modèle de la télécommande:
1. Pousser le seul bouton et vous pouvez choisir la grande vitesse, vitesse moyenne, vitesse faible ou arrêter facilement.
 2. Vous retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande, et insérez les deux piles, en pointant sur tableau lorsque vous utilisez la télécommande.


Dévissez le bouchon de la lame en tournant dans le sens horaire & arrière-garde écrou de fixation en tournant dans le sens antihoraire.



Mettez la grille arrière sur l'arbre moteur et le fixer avec l'écrou de garde.




Faites glisser la lame sur l'arbre moteur.




Medidas: 465x175x430mm
Peso Neto: 4900g
Cantidad: 2 PC

Bouchon à vis de la lame sur l'arbre en tournant dans le sens antihoraire.




Mettez calandre sur la grille arrière et à proximité des clips ou anneau de grille de vis pour fixer les grilles ensemble.



AVERTISSEMENT:

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter un danger.
2. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à l'état solide.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou autres personnes sans aide ou supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent d'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Assurez-vous que le ventilateur est éteint à partir du réseau d'alimentation avant de retirer la garde.

Ventilador de soporte INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Para ventilador de pie:

1. Ponga la muelle en tubo de soporte formar el fondo del tubo, apriete tubo de soporte de pie base con el tornillo A.
2. Afloje el tornillo de la base girando hacia la derecha desde la pole posición, y poner el tornillo de la base a través de la base de la cruz de pie polo girando en sentido contrario a continuación, apriete la base y el poste de la extensión.
3. Coloque la cubierta de la base en la base del soporte, tire del poste de la extensión hacia fuera y apriete el conjunto fuera de nuevo.
4. Coloque la caja de control con firmeza en la parte superior del poste de la extensión, apriete el tornillo B.

Para el modelo de mando a distancia:

1. Usted acaba de empujar el único botón y usted puede elegir el alto velocidad, velocidad media, velocidad baja o se detienen fácilmente.
2. Quita la tapa forman la parte posterior del mando a distancia, y poner las dos baterías, apuntas en panel eléctrico al operar el controlador remove.


Desenroscar el tapón de la cuchilla girando hacia la derecha y posterior montaje de guardia tuerca girándola en sentido antihorario



Ponga la rejilla trasera en el eje del motor y asegure con la tuerca de guardia.



Deslice la hoja en el eje del motor.




Medidas: 465x175x430mm
Peso Neto: 4900g
Cantidad: 2 PC

Tapón de tuerca de la cuchilla en el eje girando en sentido antihorario




Coloque la parrilla delantera en la parrilla trasera y cierre clips o anillo rejilla tornillo para fijar las rejillas juntos.



ADVERTENCIA:

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
2. Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
3. Este aparato no está diseñado para su uso por los niños u otras personas sin ayuda o supervisión, si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden utilizarlo de forma segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Asegúrese de que el ventilador se desconecta de la red eléctrica antes de retirar la guardia.

Ventilador suporte de chão INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Para ventilador de suporte de chão:

1. Coloque a mola no tubo de suporte da parte inferior do tubo, aperte o tubo de suporte em base de suporte com parafuso A.
2. Solte o parafuso de base girando no sentido horário através de pólo de suporte, e coloque o parafuso de base através da base cruz em pólo de suporte girando anti-horário, em seguida, aperte a base e o pólo de extensão.
3. Coloque a tampa da base em cima da base do suporte, puxe o pólo de extensão para fora, em seguida, aperte o out-joint novamente.
4. Coloque a caixa de controle com firmeza em cima do pólo de extensão, aperte o parafuso B.


Para o modelo de controle remoto:

1. Você só apertar o botão e você só pode escolher a velocidade alta, velocidade média, velocidade baixa ou parar facilmente.
2. Retire a tampa da parte de trás do controle remoto, e coloque as duas baterias e apontá-lo na placa de interruptor quando operar o controle remoto.


Desaperte a tampa da lâmina girando no sentido horário e desaperte a porca de montagem retaguarda girando no sentido horário.



Coloque grade traseira no eixo do motor e fixe com a porca de guarda.




Deslice lâmina no eixo do motor.




Medidas: 465x175x430mm
Peso Neto: 4900g
Cantidad: 2 PC

Aperte a tampa de lâmina no eixo girando anti-horário.



Coloque grade dianteira na grelha traseira e feche as clips ou aperte o anel de grade para proteger grades juntos.



AVISO:

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente autorizado ou pessoal qualificado similarmente a evitar um acidente.
2. Para reduzir o risco de incêndio ou choque, não usar este ventilador com qualquer dispositivo de controle de velocidade de estado sólido.
3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou outras pessoas sem assistência ou supervisão se as suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais evitar que formam a usá-lo com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
4. Certifique-se de que o ventilador está desligado da fonte de alimentação antes de retirar a guarda.