

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

BOLT MANUAL 1T

W

700W/h

220V

0-200°C

12x6 cm

1 T

13 KG

0-999

Alarma acústica/
Acoustic alarm

AJUSTABLE
PRESIÓN DE 1 TON
SISTEMA DE PERNO

ADJUSTABLE
1 TON PRESSURE
BOLT SYSTEM



**NO FUERCE
LA MÁQUINA**

La Garantía
No Cubre su Mal Uso

**DON'T FORCE
THE MACHINE**

The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



YouTube

Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.



ESPAÑOL

qnubu.com

HEAT PRESS

REF: PREN0009

Solvent Less
Extracción 100% sin solventes.



MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

HEAT PRESS



PREN0052
600KG



PREN0009
1TON



PREN0028
6TON



PREN0042
10TON



PREN0058
20TON

PREN0059



PREN0057
20TON

PREN0056


BOLT MANUAL1T^{CE}



· Dimensión/Dimension:	32x24x37 cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12x6 cm
· Peso / Weight:	G.W 14kg / N.W 13kg
· Energía / Power:	700W
· Corriente / Current:	3.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	1 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU **HEAT PRESS**



AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de Aumentar



Botón de Disminuir



Botón de Cuenta atrás



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "SP", entonces usar los botones   para aumentao o disminuir.



-Configuración de tiempo::

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "ST", entonces usar los botones   para aumentao o disminuir el tiempo de prensado.



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET  otra vez para confirmar ajustes. Las placas comenzarán a calentarse.



-Cuenta atrás: Después de cerrar las placas pulse el botón de inicio de cuenta atrás. 



¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESIÓN
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.

2



Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.

5



Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.

